

ELIT ERP-1 Adapter**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

ELIT ERP-1 i kombinasjon med ELIT MRU-120 eller MRU-200 lar deg dokumentere overgangsmotstand på høyspentmaster uten frakobling av den lokale jordelektroden.

Som standard blir ERP-1 levert med 4 meter lang fleksibel strømtang som gjør den meget anvendelig. Måling er mulig både på master av tre med kun en nedleder, men også på metall master med 4 nedledere/masteføtter. På master med 2 eller fler nedledere utføres målingen en gang per ben og MRU enheten beregner automatisk den totale overgangsmotstanden.

Adapteret kan benyttes mot MRU-120 og MRU-200GPS. Jordplatemålere fra 2014 og 2015 må oppgraderes til siste versjon for å støtte ERP-1 adapteret.

Standardutstyr:
ELIT ERP-1 adapter 8011005
Fleksibel strømtang FS-2 103 402 57
BTN master: 7070811207205
Batterieskje:
Dimensjon: 146x33x88mm
3x AA (LR6) 1,5V batteri Støpt plastmateriale

Mulig tilvalg:
Overflatebehandling: Dobbelstøpt
Støtsikker koffer XL8
Fleksibel strømtang FSX-3
Øvrige opplysninger: Ingen

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD**Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Rengjøres med en fuktet ren klut. Ikke bruk løsningsmidler eller andre typer væske.

Ettersyn/kontroll

Før hver bruk. Sjekk enhet og ledninger for eventuell skade. Ikke bruk hvis skade oppdages.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Årlig kontroll anbefales.

ELIT AS

Tilbehør for måleinstrument - EC001195

ELIT ERP-1 Adapter**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Avhengig av bruk og vedlikehold.

Garanti og vilkår

Garanti mot fabrikkasjonsfeil eller mangler ved levering.

Fuktbestandighet

IP67

Renholdsvennlighet

Enkel. Tørkes med en lett fuktet klut. Bruk ikke løsemidler.

Øvrige opplysninger

Sjekk regelmessig og før hver bruk for skader

www.elit.no**4. TEKNISK SERVICE**

Produsent/importør	ELIT AS
Postadresse	HELLENVEGEN 9
Postnr. og poststed	2022 GJERDRUM
Telefon	TLF: 63 93 88 80
E-post	E-post: firmapost@elit.no
Internett	www.elit.no