

BRUKERMANUAL

ELIT LYNTELLER-TESTER

(Varenummer: 40190008)


Produktbeskrivelse

Denne lyntesteren er en høystrømsenhet som er utviklet for å utløse en avlesning på en lynteller.

Testeren er lett, kompakt og drives av 8 x AA NiMH-oppladbare batterier.

Egenskaper

- Ideell for vedlikehold og testing av ELIT lyntellere
- Enkel betjening
- Bærbar



1. For å teste lyntelleren plasseres den medfølgende «puls-kabelen» parallelt med nedlederen, gjennom monteringsadlene som vist i figur A.
2. Fullfør løkken rundt lyntelleren, og sørg for at pulskabelen er plassert vertikalt over toppen av lyntelleren som vist i figur B.
3. Når den røde knappen holdes inne, starter impulsretsen lading og tenning. Korrekt lading indikeres av at den røde LED-lampen lyser, som vist i figur C.
4. Etter 10–15 sekunder skal man høre et hørbart «klunk». Dette indikerer at ladeprosessen er fullført og at en strømpuls er sendt gjennom pulskabelen. Hvis lyntelleren og testeren fungerer som de skal, vil antall slag på lyntelleren øke med én (1).

Hvis LED-lampen ikke lyser når du trykker på den røde knappen, eller hvis du ikke hører noen «klunk» etter mer enn 30 sekunder, må batteriene lades med den medfølgende laderen. Ladeenheten har to LED-indikatorer som indikerer laderstrøm og ladestatus.

Trykk og hold inne ladeknappen i opptil 1 sekund for å starte ladingen av batteriet. LED-lampen vil lyse RØDT.

Når et batteri er fulladet, vil lade-LED-lampen lyse GRØNN.

